

[illegible]

業務名（業務コード）			移動届（VMR）																													
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2																		コード	入力条件／形式						
								港長										税関														
								移動届										シフト情報														
								登録			訂正			取消				登録			訂正											
33	*	危険物のMSコード	DMC	n	4			C					C				-					-						MSコード	危険物マスタ：危険物コード ※コード種別がMSの場合入力 ※危険物のMSコードまたは危険物のIMDGクラスのいずれかを入力			
34	*	危険物のIMDGクラス	DIC	an	4			C					C				-					-						IMDGクラスコード	危険物マスタ：IMDGクラス ※危険物のMSコードまたは危険物のIMDGクラスのいずれかを入力			
35	*	危険物のUNNO	DUN	n	4			M					M				-					-						UNNOコード	危険物マスタ：危険物コード ※危険物のMSコードを入力する場合は、危険物のUNNOは「0000」固定、危険物のIMDGクラスを入力する場合は、危険物のUNNOは「0000」以外を入力			
36	*	危険物の引火点	DIP	n	5			C					C				-					-							整数部2桁、小数部1桁、マイナス入力可 単位は摂氏			
37	*	危険物の数量の値	DSV	n	9			M					M				-					-							整数部6桁、小数部2桁			
38	*	危険物の数量の単位コード	DSC	an	17			M					M				-					-						UN／ECEコード	危険物の数量単位コード DR：ドラム BA：木樽 JC：ジェリカン CT：箱 BG：袋 6Δ：複合容器 CN：中型容器 ZX：キロリットル ZY：トン ZZ：その他			
39	*	危険物の正味重量の値	DTV	n	10			M					M				-					-							整数部7桁、小数部2桁			
40	*	危険物の正味重量の単位コード	DTC	an	3			M					M				-					-							KGM：キログラム TNE：トン			
41	*	危険物の船内積付場所	DSP	an	25			C					C				-					-							危険物積付位置コード			
42	*	危険物の開放/非開放の別	DKD	an	3			C					C				-					-							CLS：非開放 OPN：開放			