

危険物運搬許可申請（内航）

危険物運搬許可申請（内航）画面

危険物運搬許可申請（内航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”は、○＝必須、△＝条件付き必須、を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ ラジオボタンを選択
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 船舶種類コード ・ 一覧参照から選択
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択

W P T 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
総トン数	半角数字・9桁 (Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	○	- 船舶呼出ボタン押下時に反映 - 船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力
重量トン数	半角数字・9桁 (Z Z Z Z Z 9 . 9 9)	△	- 船舶呼出ボタン押下時に反映 - 重量トンを保有する船舶の場合は必ず入力 [港長／港湾管理者]
船の全長	半角数字・6桁 (Z Z 9 . 9 9)	○	- 船舶呼出ボタン押下時に反映 - 船舶の船の全長をメートル単位で入力 [港長／港湾管理者／海上交通センター]
最大喫水	半角数字・5桁 (Z 9 . 9 9)	○	- 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 [港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター]
船舶運航者コード種別	—	△	- プルダウンから選択 「危険物運搬許可申請」の場合は、代理店がない場合、必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称（J）を入力 - 船舶運航者コードを入力する場合は、船舶運航者コード種別を必ず入力
船舶運航者コード	半角英数字・10桁	△	- 内航海運業法第3条の許可番号、N A C C S 用船会社コードのいずれかを入力 「危険物運搬許可申請」の場合は、代理店がない場合、船舶運航者コードまたは船舶運航者名称（J）を必ず入力 - 船舶運航者コード種別を入力する場合は、船舶運航者コードを必ず入力
船舶運航者名称（J）	文字列・70桁	△	「危険物運搬許可申請」の場合は、代理店がない場合、船舶運航者コードまたは船舶運航者名称（J）を必ず入力 - 船舶運航者コードが未設定、もしくは該当コードがない場合は船舶運航者名称（J）を必ず入力
住所（J）	文字列・105桁	△	代理店がない場合、住所（J）を必ず入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	代理店がない場合、電話番号を必ず入力

W P T 入港前統一申請（内航）

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船長名（J）	文字列・70 桁	○	—

代理店情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶代理店名称（J）	文字列・50 桁	△	・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称（J）を入力 ・ 住所（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、船舶代理店名称（J）を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称（J）を必ず入力
住所（J）	文字列・74 桁	△	・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所（J）を入力 ・ 船舶代理店名称（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、住所（J）を入力
電話番号	半角英数字・20 桁	△	・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を入力 ・ 船舶代理店名称（J）、もしくは住所（J）を入力した場合は、電話番号を入力

荷役情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
荷役業者名（J）	文字列・70 桁	○	・ 荷役業者の名称を入力
電話番号	半角英数字・20 桁	○	・ 荷役業者の電話番号を入力
積込期間(自)年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	○	—
積込期間(至)年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	○	—
荷卸期間(自)年月日	日付・8 桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4 桁 (24 時間表記で入力)	○	—

W P T 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	時刻・4桁 (24 時間表記で入力)	○	—
荷卸期間(至)年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4桁 (24 時間表記で入力)	○	—

運搬情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
運搬目的	—	○	・ 港長／港湾管理者／検疫所（統一目的コード） ・ プルダウンから選択 ・ [港長]
運搬期間(自)年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4桁 (24 時間表記で入力)	○	—
運搬期間(至)年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4桁 (24 時間表記で入力)	○	—
運搬区間(自)施設コード	半角英数字・5桁	○	・ 一覧参照から選択
運搬期間(自)施設名称(J)	文字列・70桁		・ 運搬区間（自）施設コードの一覧参照選択時に反映
運搬区間(至)施設コード	半角英数字・5桁	○	・ 一覧参照から選択
運搬区間(至)施設名称(J)	文字列・70桁		・ 運搬区間（至）施設コードの一覧参照選択時に反映
運搬区間経路名称	半角英数字・70桁		—
運搬回数	半角数字・2桁	○	—
夜間作業実施の有無	—	○	・ プルダウンから選択

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
品名（J）	文字列・70 桁	○	- 品名（J）を1件以上入力 〔港長／港内交通管制室／海上交通センター〕
MSコード	半角数字・4 桁	△	- 危険物マスタ：危険物コード - コード種別がMSの場合は入力 - MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 〔港長／港内交通管制室／海上交通センター〕
IMDGクラス	半角英数字・4 桁	△	- 危険物マスタ：IMDGクラス - MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 〔港長／港内交通管制室／海上交通センター〕
UNNO	半角数字・4 桁	○	- 危険物マスタ：危険物コード - MSコードを入力する場合、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合、UNNOは「0000」以外を入力 〔港長／港内交通管制室／海上交通センター〕
引火点	半角数字・5 桁 (Z9.9)		- マイナス入力可 - 単位は摂氏 〔港長〕
数量・単位	数量 半角数字・9 桁 (ZZZZZ9.99)	○	〔港長／海上保安部署〕
	単位 —	○	- 危険物の数量単位コード - プルダウンから選択 〔港長／海上保安部署〕
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10 桁 (ZZZZZZ9.99)	○	〔港長／港内交通管制室／海上交通センター〕

W P T 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上交通センター]
船内積付場所	半角英数字・25 桁		・ 一覧参照から選択 ・ [港長]
開放／非開放の別	—		・ プルダウンから選択 ・ [港長]

申請者担当

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35 桁	○	—
電話番号	半角英数字・20 桁	○	—
備考（J）	文字列・140 桁		—